Sofern korrekt installiert, kann das Produkt bis zu 15 Jahre funktionstüchtig bleiben. Achtung! Die Verwendung in maritimem Umfeld führt zu stärkerer Korrosion (Salzwasser, Luftfeuchtigkeit, Temperaturschwankungen sowie Kontakt mit feinstem Seesand). Daher sind dort nur Produkte der Hakken-Klasse 1 (dauerhaft verzinkt) zulässig. Andere Produktionsmethoden sind durchgeführt worden. Achtung! Der Einfluss einer solchen Umgebung kann sich bis auf viele Kilometer von Meer erstrecken. Die Originalschutzmaterial liegt zwischen -25°C und +100°C.

Alterung

Bei gleich viele Gründe, wenngleich ein Produkt als veraltet betrachtet werden kann und daher vor dem Ende seiner tatsächlichen Lebensdauer ersetzt werden sollte (z. B. Änderung der Normen, Rückführen oder, in diesem Fall, Hinzufügen von Produkten, Inkompatibilität mit anderen Ausrüstungsgegenständen etc.).

Aussonderung

Die Ausrüstung ist soft vorsorgt ausrüstungsgemäß, wenn ...

- Sie bei der Überprüfung durchfällt (sowohl vor jedem Einsatz und während des Einsatzes, als auch bei den regelmäßigen Hauptüberprüfungen).
- Eine harte Belastungsstufe oder eine andere betrachtliche Belastung stattgefunden hat, außer eine sachkundige Person bestätigt, dass das Produkt weiterhin ...
- Die Gebrauchsgeschichte der Ausrüstung nicht bekannt bzw. unvollständig ist.
- Beschädigungen/Abriebserscheinungen/starke Verschmutzungen am Metall zu beobachten sind.
- Sie in Kontakt mit Substanzen gekommen ist oder elektrische Einflüsse stattgefunden haben.
- Die maximale Lebensdauer überschritten ist.
- Die Produktkennzeichnung nicht mehr lesbar ist.
- Sie irgendwelche Zweifel an der Zuverlässigkeit der Ausrüstung haben.
- Eine Deformierung der Bohrhakenlasche zu beobachten ist.

Der Hersteller kann auf Wunsch Ausrüstungsgegenstände zur Aussonderung zurücknehmen.

11. ÄNDERUNGEN UND REPARATUREN

Die Ausrüstung darf in keiner Weise verändert werden.

12. AUFBEWAHRUNG, TRANSPORT UND PFLEGE

Lagern Sie Ihre Ausrüstung trocken und vor Chemikalien geschützt in normaler Umgebungstemperatur (0°C bis +40 °C), ohne mechanische Quetsch- oder Scherbelastung. Vermeiden Sie, dass die Ausrüstung übermäßigen, zu hohe Luftfeuchtigkeit und Kontakt zu anderen Werkstoffen.

13. REINIGUNG UND WARTUNG

Verschmutzungen (Schmutz, Fette, Farben etc.) können (wenn nötig mit neutraler Seife) reinigen. Gut ausspülen.

14. SACHKUNDIGEN-ÜBERPRÜFUNG // ABB. 6

Neben der alltäglichen Kontrolle vor, während und nach jedem Gebrauch müssen die Produkte mindestens einmal pro Jahr, spätestens alle 12 Monate, von einer sachkundigen Person geprüft und Veränderungen dokumentiert werden. Die Häufigkeit der Überprüfung hängt von der Umgebung und der Intensität der Verwendung der Produkte ab. In maritimer Umgebung müssen die Überprüfung der Produkte daher spätestens alle 6 Monate erfolgen. Die Ergebnisse werden in den Prüfbericht eingetragen. Die Überprüfung darf nur von einer sachkundigen Person und unter Beachtung dieser Anleitung durchgeführt werden. Der Benutzer stichten, dass der Sturzraum entsprechend gewährleistet und frei von Gegenständen (Verletzung durch Pendelsturz) ist.

15. NOMENKLATUR // ABB. 2

a) Bohrhakenlasche / Verbindung: (1) Kennzeichnung am Produkt, (2) Bohrung für Montage, (3) Anschlagpunkt, (4) Doppelring, (5) Bohrung für Montage, (6) **Schraube:** (7) Bolzenanker, (8) Mutter, (7) Unterlegscheibe; **c) Klebehaken:** (8) Klebehaken, (9) Doppelring (falls vorhanden); **d) Standplätze:** (10) Bohrhakenlasche, (11) Seite, (12) Ring, (13) Karabiner, (14) Doppelring (falls vorhanden)

4. MARKIERUNGEN (FALLS VORHANDEN) // ABB. 3

a) Bohrhakenlasche: (1) Hersteller, (2) Hinweis, die mitgelieferte Bedienungsanleitung zu beachten, (3) Chargennummer, (4) Hakenlasche gemäß EN 795:2012 (B), Anschlagpunkt, (5) Jahr und mit einer Person gemäß EN 795:2012 genutzt werden, (7) UIAA und Hakenlasse gemäß UIAA 123, (8) Herstellerangabe zur **Montagenahme:** (9) Artikelnummer Fischer; **c) Klebehaken:** (10) Hinweis, die mitgelieferte Bedienungsanleitung zu beachten, (11) Chargennummer, (12) Herstellerangabe, (13) Artikelnummer, (14) Hakenlasse gemäß EN 959:2018

5. KOMBINATION, VERWENDUNG IM SYSTEM

Bei Kombination dieses Produktes mit anderen Produkten bestebt die Gefahr der gegenseitigen Beeinträchtigung der Gebrauchssicherheit unserer Festglied. Wird dieses Produkt in Verbindung mit anderen Bestandteilen eines Befestigungs-/Aufhängesystems genutzt, muss sich der Anwender vor Gebrauch über die beigefügten Bedienungsanleitungen aller Komponenten dieser Bestandteile informieren und diese einhalten. Stellen Sie sicher, dass die Kompatibilität der Komponenten sichert ist. Verwenden Sie zum Anschlagpunkt nur in Verbindung mit CE-gekennzeichnenden Bestandteilen von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) zum Schutz gegen Stürze aus der Höhe erfolgen. Bei einer falschen Kombination nicht zueinander passender Ausrüstungsteile können unvorhersehbare Situationen entstehen, die dem Benutzer Verletzungen Ausrüstungsteils nicht mehr garantieren.

Aufgrund von diversen Umgebungsbedingungen (z.B. maritime Umgebung, korrosive Atmosphäre, Kontakt mit Chemikalien, etc.) kann es unter Umständen zu Korrosion, Spannungsrisskorrosion (Achtung: nicht sichtbar), etc. kommen. Um Korrosion zu minimieren, immer Material aus gleicher Hakenklasse verwenden.

6. ÜBERPRÜFUNG

Zu kontrollierende Punkte vor, während und nach jedem Gebrauch: Riss, Deformation, Abnutzung, Korrosion jeglicher Art.

7. UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT/ ATMOSPHÄRE

a) Bohrhakenlasche (Bohrhaken in lockerem oder weichem Fels (z.B. Sandstein, Konglomerat usw.) gesetzt wird, kann er eine geringere Ausziehfestigkeit aufweisen. Resultiert Zweifel am Untergrund bzw. an dessen Festigkeit, ist eine andere Stelle für die Montage zu suchen. Im Zweifelsfall Ausziehversuche durch einen mit der Zugfestigkeit durch Auszugstests geprüft werden.

Anschlagpunkt gemäß EN 795:2012-A

Klebehaken kann in nicht gerissenem Beton C20/25 bis C50/60 erfolgen.

- Montage in rissbehafteten oder anderen Betonarten – Montage im Naturstein mit nichtem Gefüge Untergrundbeschaffenheit/Atmosphäre
- Montagl Für die Verwendung in salz- und chloraltiger Atmosphäre (z.B. Swimmingpool, Meeresnähe) sind nur Produkte der Klasse 1 zugelassen.

8. MONTAGE/DEMONTAGE //ABB.4

Bereits monterte Anschlagmittel dürfen nicht für eine zweite Montage verwendet werden.

a) Bohrhakenlasche und Expansionsanker

Montage: Abb. 4a

- Qualität der Befestigung und um den Anschlagpunkt prüfen und sich versichern, dass der Fester Anschlagpunkt und Untergrund ausreichend dimensioniert sind.
- Loch mit dem angemessenen Durchmesser und der passenden Tiefe bohren (Abb. 7.2.).
- Staubzlich vorsichtig mit Staubsauger herstellen, um den Klebehaken gegen Torsion zu sichern.
- Ausführlich mit Druckluft ausblasen und sicherstellen dass sich unterer Bürste gründlich reinigen und den Vorgang so lange wiederholen, bis Sie sauber ist. Read carefully the following instructions for use and heed them with care.

Demontage: Eine Bohrhakenlasche wird durch Öffnen der Mutter (Position 7) gelöst. Nach dem Lösen der Mutter kann sie leicht durch sich und Flexen Sie ggf. den restlichen Ubersteand ab.

b) Klebehaken

Montage: Abb. 4b

- Qualität der Haltterung und um den Anschlagpunkt prüfen und sich versichern, dass der Fester Anschlagpunkt und Untergrund ausreichend dimensioniert sind.
- Loch mit dem angemessenen Durchmesser und der passenden Tiefe bohren (Abb. 7.2.).
- Staubzlich vorsichtig mit Staubsauger herstellen, um den Klebehaken gegen Torsion zu sichern.
- After each installation, check to ensure that the express sling remains securely in place.

Warning: If the bolt sticks out too much, it can impair the free movement of the express sling in the hanger hole.

The spot of mounting must always be above the user – and there must be sufficient falling space. For mounting in accordance with EN 795:2012-A a photo documentation of every anchor point must be made individually. For documentation purposes, use the table in section 9.1. - Mounting Procedure. Only use the fixed anchor point must be made on every climb and attached to the mounting protocol. After mounting, a mounting log must be made on the mounting protocol. Also according to EN 795:2012, inspect the rod of the next periodic check.

Hinweis! Die Montage ist nur bei Verwendung von Fischer Ankerstangen FAS II zulässig. Die Montage mit anderen Ankerstangen ist nicht zulässig

tenza può risultare inferiore. In caso di dubbi sul supporto o sulla sua robustezza, è opportuno individuare un altro sito di montaggio. In caso di utilizzo su pietra leccese, è sempre necessario verificare la resistenza alla trazione mediante test per estrazione.

Punto di ancoraggio secondo EN 795:2012-A
• Il montaggio può avvenire su calcestruzzo non fessurato da C20/25 a C50/60.
• Montaggio su calcestruzzo normale armato e non appesantito
• Montaggio su pietra naturale con compagine densa
Attenzione! Per l'impiego in ambienti salini e contenenti cloro (piscine, zone limitrofe al mare) sono ammessi solo prodotti di classe del canoto 1.

8. MONTAGGIO/SMONTAGGIO //FIG.4

Le imbracature già montate non possono essere nuovamente re impiegate per un secondo montaggio.

a) Piastrelle per fix e tassello a espansione
Montaggio: Fig. 4
• Verificare la qualità del sostegno intorno al punto di ancoraggio e accertarsi che la roccia sia compatta e omogenea.
• Praticare un foro con diametro e profondità adeguati (Fig. 7.2.).
• Soffiare il foro con un getto d'aria e pulire poi accuratamente con una spazzola; ripetere la procedura almeno una volta.
• Inserire correttamente il tassello a espansione con la placchetta nel foro e colpirlo con un martello (la testa del tassello a espansione deve trovarsi leggermente al di sopra del dado di serraggio, così che la flettatura non venga rovinata quando lo si colpisce).
• Serrare il dado di serraggio con la coppia di serraggio prestabilita (Fig. 7.2.) utilizzando una chiave dinamometrica.
• Dopo ogni installazione, verificare che il rinvio espresso possa muoversi liberamente nella placchetta.
Attenzione! Una sporgenza eccessiva del tassello può compromettere la libertà di movimento del rinvio nella placchetta (max. 4 mm).

Il luogo di montaggio deve trovarsi sempre al di sopra dell'utente – deve essere consequentemente disponibile uno spazio di caduta. In caso di montaggio secondo EN 795:2012-A, è necessario compilare una documentazione fotografica per ogni singolo punto di ancoraggio. Per la documentazione, utilizzare la tabella al punto 6.1. Mounting Protocol.È necessario montare una rappresentazione schematica dei punti di ancoraggio montati per ogni accesso e allegarla nella documentazione di montaggio. Dopo il montaggio, secondo EN 795:2012, occorre procedere alla misurazione dei punti di ancoraggio presso il quale deve essere effettuato il prossimo collaudo periodico.

Il mancato rispetto delle istruzioni di montaggio può causare la rottura di una placchetta per fix montata e non è da escludere il fallimento totale del dispositivo di ancoraggio. Si raccomanda pertanto di posizionare un tassello di prova e di determinare la resistenza mediante dislocazione per estrazione. Il tassello deve essere caratterizzato da una forza di trazione minima assiale di 12 kN senza rottura o strappo. Il montaggio è consentito solo a persone qualificate e formate.

Si raccomanda di marcare il dispositivo di ancoraggio con la data dell'ispezione successiva o dell'ultima ispezione. Se la marcatura non è più leggibile dopo il montaggio, si raccomanda di apporre una marcatura supplementare.

Smontaggio: Le placchette per fix viene rimossa mediante l'apertura del dado. Spingere più in profondità nel foro il tassello a espansione colpendolo e flettere eventualmente la sporgenza rimanente.

b) Chiodo da roccia
Montaggio: FIG. 4
• Verificare la qualità del sostegno intorno al punto di ancoraggio e accertarsi che la roccia sia compatta e omogenea.
• Praticare un foro con diametro e profondità adeguati (Fig. 7.2.).
• Realizzare inoltre un incavo verticale per mettere in sicurezza i ganci di fissaggio da un'eventuale torsione.
• Soffiare il foro con un getto d'aria, pulire poi accuratamente con una spazzola e ripetere la procedura finché non fuoriesce più polvere.
• Riempire il foro fino a 2/3 con una pistola per colla, dall'interno verso l'esterno; inserire il chiodo da roccia (vedi punto 8) spingendolo dal fondo del foro e ruotarlo almeno di qualche giro nell'apertura fino a urtare il retro (osservare le istruzioni operative di Fischer AB 300T); è stata impiegata una quantità sufficiente di colla se dal foro fuoriesce della collaI L'occhiello del chiodo da roccia deve essere rivolto verso il basso.
• Attendere l'indurimento della colla (cfr. istruzioni del produttore di Fischer AB 300T)
• Sottoporre a un primo test il tassello di incollaggio.
Nel caso di assenza completa di roccia, questi vengono inseriti nel foro e premuti con mezzi giri alternando tra senso di rotazione destro e sinistro fino all'arresto.

Smontaggio: I chiodi da roccia possono essere rimossi solo mediante flessione.

9. USO //FIG.5

10. DURATA DEL PRODOTTO SECONDO IL PRODUTTORE

Purché utilizzato correttamente, il prodotto può conservare la sua funzionalità per un periodo massimo di 15 anni. Attenzione! L'impiego in contesti marittimi comporta una corrosione più rapida e una usura da sollecitazione (non rilevabile a vista). Pertanto, è ammesso solo l'utilizzo di prodotti di classe del canoto 1 ed è necessario effettuare controlli periodici con maggiore frequenza. Attenzione! L'influsso di un tale ambiente può estendersi fino a molti chilometri dal mare. La temperatura d'uso è compresa tra -25°C e +100°C.

Validità
Esistono diversi motivi per i quali un prodotto può essere considerato obsoleto e dovrebbe pertanto essere smaltito prima della fine del suo ciclo di vita effettivo (per es. modifica di norme, direttive o leggi, sviluppo di nuove tecnologie, incompatibilità con altri elementi dell'attrezzatura, ecc.).

Messa fuori servizio
Occorre mettere immediatamente fuori servizio l'attrezzatura se ...
• Non supera la verifica (sia prima di ogni utilizzo che durante l'uso nonché durante le principali verifiche periodiche).
• Si è verificato un forte carico di caduta o altro carico considerevole, a meno che una persona competente non ne confermi per iscritto la sicurezza.
• Non si è a conoscenza del tutto o in parte dell'uso pregresso di tale attrezzatura.
• Si notano danni/segni di usura/elevato grado di sporcizia sul metallo.
• È venuta a contatto con sostanze chimiche o sono intervenuti influssi elettrici.
• È stato superato il ciclo di vita massimo.
• La marcatura del prodotto non è più leggibile.
• Si hanno dubbi di qualsiasi natura in merito all'affidabilità dell'attrezzatura stessa.
• Si nota una deformazione della piacchetta per fix.

La persona competente in materia può, a sua discrezione, prolungare il ciclo di vita al di là dei cicli di vita indicato dal produttore.

A seconda delle diverse condizioni ambientali (per es. ambiente marino, ambiente corrosivo, ambiente con presenza di cloro, gas di scarico, sostanze corrosive, ecc.), in determinate circostanze possono verificarsi fenomeni di corrosione, corrosione da sollecitazione (attenzione: non visibile!), ecc. Tutti gli elementi del punto di attacco (tasselli, viti, dadi, rondelle di rasamento, eventuale catena, maglia a vite delle catene, moschettone, anello) devono essere dello stesso materiale. In caso contrario si può ridurre notevolmente o porre fine completamente alla durata del prodotto.

Distrugere e smaltire prontamente gli elementi dell'attrezzatura messi fuori servizio per impedirne l'ulteriore utilizzo e/o annotarlo nella documentazione elettronica.

11. MODIFICHE E RIPARAZIONI

Non è consentito apportare modifiche di alcuna natura all'attrezzatura.

12. CONSERVAZIONE, TRASPORTO E CURA

Conservare l'attrezzatura in un luogo asciutto, al riparo da sostanze chimiche, a una temperatura ambiente ordinaria (da 0°C fino a +40°C) e in assenza di carichi di schiacciamento, compressione o trazione. Evitare vibrazioni costanti, umidità eccessiva e contatto con altri materiali.

13. PULIZIA E MANUTENZIONE

In caso di sporco, lavare il prodotto in acqua tiepida (se necessario aggiungere del sapone neutro). Risciacquare con cura.

14. VERIFICA COMPETENTE // FIG. 6

Oltre ai controlli costante prima, durante e dopo ogni uso, i prodotti devono essere verificati almeno una volta all'anno, al più tardi ogni 12 mesi, da una persona competente e le modifiche devono essere documentate. La frequenza delle verifiche dipende dall'ambiente e dall'intensità di impiego dei prodotti. Negli ambienti marittimi, pertanto, i prodotti vanno verificati al più tardi ogni 6 mesi. I risultati vengono registrati nel verbale di prova. La verifica può essere effettuata solo da una persona competente e nel rispetto delle presenti istruzioni. La documentazione deve essere conservata per tutta la durata dell'impiego. Per la documentazione utilizzare un protocollo simile a quello riportato in Fig. 6.2.

Fig. 6.1: Protocollo di montaggio punto di ancoraggio singolo secondo EN 795
(A) Operatore; (B) Ubicazione dell'impianto; (C) Società responsabile del montaggio; (D) Referente; (E) Indirizzo; (F) Numero di telefono; (G) E-mail; (H) Produttore del punto di ancoraggio; (I) Informazioni sul punto di ancoraggio; (J) Modello: (K) Numero di serie/lotto; (L) Data di montaggio; (M) Data del primo utilizzo; (N) Data del prossimo collaudo; (O) Altre informazioni; (P) Per ogni controllo ordinario, prima, durante e dopo l'uso, il singolo punto di ancoraggio deve essere verificato e debitamente documentato da una persona competente una volta all'anno (al più tardi ogni 12 mesi). A scopo di verifica proposto essere consultate le istruzioni per l'uso della placchetta per fix AUSTRIALPIN. Queste sono disponibili all'indirizzo www.austrialpin.at. (P) informazioni per il collaudo; (Q) Data: (R) Motivo della revisione; (S) Difetti o danni riscontrati, lavori eseguiti, frequenza di utilizzo; (T) Verifica periodica; (U) Inserire le misure per la pulizia nel campo per misure e commenti ; (V) Continuare a impiegare un singolo punto di ancoraggio: (W) SI - il singolo punto di ancoraggio è OK; (X) No - il singolo punto di ancoraggio non è OK; (Y) Campo per misure e commenti (difetti riscontrati, lavori di manutenzione svolti, per es. controllo della coppia, altre misure); (Z) Collaudo eseguito da: (AA) Nome e indirizzo del collaudatore; (AB) Luogo e data del collaudo; (AC) Data del prossimo collaudo; (AD) Firma del collaudatore

15. PANORAMICA DEI MODELLI // FIG. 7

Fig. 7.1.: Panoramica dei modelli
(A) Numero di articolo; (B) Contenuto; (C) Materiale; (D) Diametro di foratura; (E) Materiale di montaggio; (F) Classe di gancio 959:2018; (G) Formato

Fig. 7.2.: Panoramica materiale di montaggio
(A) Numero di articolo; (B) Materiale; (C) Diametro del tassello; (D) Lunghezza totale; (E) Profondità minima del foro; (F) Nm per dado; (G) Dimensioni del dado; (H) Diametro del foro; (I) Designazione del produttore (FISCHER)

16. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ // FIG.8

Questo prodotto è conforme al Regolamento DPI 2016/425, consultabile al link https://eur-lex.europa.eu. La relativa dichiarazione di conformità è inoltre disponibile all'indirizzo https://www.austrialpin.at/service/downloads/. **Gli enti notificati che hanno partecipato all'analisi di conformità di questo DPI sono:**
• Allgemeine Unfallversicherungsanstalt Sicherheitstechnische Prüfstelle, Vienna Twin Towers, Wienerbergstraße 11, A-1100 Wien N°0511
Le seguenti norme sono acquistabili all'indirizzo https://www.beuth.de/de: EN 959:2018; EN 795:2012-A; EN 365:2004

Versione 03/2023. Con riserva di refusi e modifiche tecniche.

NL HANGER-PLATE CONFORM EN 959:2018 / ANKERPLT CONFORM EN 795:2012-A

1. LEGENDA // AFB. 1

a) OK, b) Let op, c) Levensgevaar

2. TOEPASSINGSBEREIK

Dit product is een component bij de uitrusting van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) ter bescherming tegen omlaagvallen. Het is bedoeld voor klimmen en het werkveiligheid (industrieel klimmen).
• Het verbinden met de hanger-plate/lijmhaak mag uitsluitend met karabijnhaken conform EN 12275 en/of conform EN 362 worden uitgevoerd.
• De verbinding met een ring of karabijnhaak mag alleen met karabijnhaken conform EN 12275 en/of EN 362 of een touw conform EN 892 worden uitgevoerd.

Bij het niet in acht nemen van deze gebruikershandleiding bestaat er levensgevaar! Dit product mag niet boven de grenzen uit worden belast. Het mag uitsluitend voor het doel worden gebruikt waar het voor is ontworpen. Activiteiten, waarbij een uitrusting wordt gebruikt, zijn natuurlijk gevaarlijk. Fouten of onachtzaamheid kunnen leiden tot ernstig letsel en zelfs de dood. U bent zelf verantwoordelijk voor uw handelen en keuzes. De volgende aanwijzingen moeten zorgvuldig worden doorgelezen en absoluut in acht worden genomen.

De uitrusting mag uitsluitend door personen worden gebruikt die zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik en beschikken over de bijbehorende kennis. Er moet een reddingsplan zijn, dat rekening houdt met alle mogelijke noodsituaties op het werk. Certificering van de afzonderlijke producten in afb. 7.1. Model Overview moet in acht worden genomen!

De fabrikant sluit in het geval van misbruik en/of onjuiste toepassing elke aansprakelijkheid uit. Deze gebruikshandleiding geeft aan de hand van de afbeeldingen het correcte gebruik en voelvoorkomende fouten bij de montage weer. Wij kunnen echter niet alle mogelijke gevaren aanduiden. Bij wederverkoop moet de gebruikshandleiding, montagehandleiding en documentatie voor terugkerende controles in de taal van het land van bestemming ter beschikking worden gesteld.

Elk correct gemonteerd ankerpunt is goedgekeurd voor één persoon conform EN 795:2012. De gebruiker moet een element in een valbeveiligingssysteem installeren dat de energie bij een val tot minder dan 6kN beperkt. Bij een valbeveiligingssysteem moet een vanggordel worden gebruikt. Een vervorming van het ankerpunt is mogelijk tijdens de impact van energie, deze mag daarna niet meer worden gebruikt. Er moet bovendien een markering op het ankerpunt worden aangebracht, als de volgende terugkerende controle moet worden uitgevoerd (zie het punt Controle door deskundige). De gebruikshandleiding moet samen met de montagehandleiding en de controledocumenten voor de duur van het gebruik worden bewaard en voor elke gebruiker of controleur ter beschikking worden gesteld. Om de gebruiker de best mogelijke bescherming te bieden, adviseren wij om het ankerpunt alléén of in combinatie met de systemen van de fabrikant te monteren. Bovendien moet ervoor worden gezorgd dat het valgebied overeenkomstig is gewaarborgd en vrij is van voorwerpen (letsel tijdens vallen).

3. AANDUIDINGEN // AFB. 2

a) Hanger-plate/-Ankerinrichting: (1) Markering op het product, (2) Borgpal voor installatie, (3) Ankerpunt, (4) Dubbele ring (indien aanwezig); **b) Expansieanker:** (5) Boutanker, (6) Moer, (7) Onderlegring; **c) Lijmhaak:** (8) Lijmhaak, (9) Dubbele ring (indien aanwezig); **d) Standplaatsen:** (10) Hanger-plate, (11) Katting (12) Ring, (13) Karabijnhaak, (14) Dubbele ring (indien aanwezig)

4. MARKERINGEN (INDIEN AANWEZIG) // AFB. 3

a) Hanger-plate: (1) Fabrikant, (2) Aanwijzing, om de meegeleverde gebruiksaanwijzing in acht te nemen, (3) Chargenummer, (4) Haaklklasse volgens EN 959:2018, (5) Artikelnummer, (6) Mag slechts door één persoon worden gebruikt conform EN 795:2012, (7) UIAA, Haaklklasse volgens UIAA123, (8) Land van fabricage; **b) Expansieanker:** (9) Artikelnummer Fischer; **c) Lijmhaak:** (10) Aanwijzing, om de meegeleverde gebruiksaanwijzing in acht te nemen, (11) Chargenummer, (12) Fabrikant, (13) Artikelnummer, (14) Haaklklasse volgens EN 959:2018

5. COMBINATIE, GEBRUIK IN HET SYSTEEM

Bij de combinatie van dit product met andere componenten, bestaat het gevaar op negatieve beïnvloeding van de veiligheid en/of slevigheid. Als dit product wordt gebruikt in combinatie met andere componenten van een reddings-/vangsysteem, moet de gebruiker zich voor gebruik informeren over de bijgevoegde aanbevelingen, aamwijzingen en instructies voor deze componenten en deze opvolgen. Controleer de compatibiliteit met andere componenten. Het gebruik mag in principe alleen in combinatie met CE-gemarkeerde onderdelen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) ter bescherming tegen vallen vanaf hoogte gebruiken. Bij een incorrecte combinatie van niet bij elkaar passende uitrustingsdelen kunnen er onvoorspelbare gevaren optreden, waardoor de veiligheid van een uitrustingsdeel niet meer gegarandeerd kan worden.

Door verschillende omgevingsomstandigheden (bijv. maritieme omgeving, corrosief milieu, omgeving met chloor, uitlaatgassen etc.) kunnen onder bepaalde omstandigheden corrosie, spanningscorrosiescheurtjes (let op: niet zichtbaar!), etc. optreden. Om corrosie tot een minimum te beperken, moet altijd materiaal uit dezelfde haaklklasse worden gebruikt.

6. CONTROLEREN

Te controleren punten voor, tijdens en na elk gebruik: Scheuren, vervorming, slijtage, corrosie van welke aard dan ook

7. STAAT VAN DE ONDERGROND/ ATMOSFEREN

Als de hanger-plate in losse of zachte rotsen (bijv. zandsteen, vulgesteente, etc.) wordt geplaatst, kan deze minder belastbaar zijn. Bij twijfel over de ondergrond of de sterkte van de ondergrond moet een andere plaats voor de montage worden gevonden. Bij gebruik in zacht gesteente moet de treksterkte altijd worden getest door middel van uittrekproeven.

Ankerpunt conform EN 795:2012-A
• Kan worden gemonteerd in ongescheurd beton C20/25 tot en met C50/60.
• Kan worden gemonteerd in normaal gewapend en ongewapend beton
• Kan worden gemonteerd in natuursteen met dichte voeg
Let op! Voor het gebruik in zout- en chloorhoudende omgevingen (bijv. zwembad, in de buurt van de zee) zijn alleen producten van de haaklklasse 1 toegestaan.

8. MONTAGE / DEMONTAGE //AFB. 4

LET OP: Reeds gemonteerde ankerpunten mogen niet worden hergebruikt voor een tweede montage.

a) Hanger-plate en expansieanker
Montage: Afb. 4
• Controleer de kwaliteit van de beugel rond het ankerpunt en zorg er voor dat de rots compact en homogeen is.
• Boor een gat met de juiste diameter en bijbehorende diepte (afb. 7.2.).
• Blaas het boorgat uit met een luchtstraal en maak het vervolgens grondig schoon met een borstel; herhaal de procedure minstens één keer.
• Steek het expansieanker met de rok correct in het gat en sla het ankerin met een hamer (de kop van het expansieanker moet zich iets boven de spanmoer bevinden zodat het schroefdraad niet vernield wordt tijdens het instalen).
• Draai de spanmoer met het voorgeschreven aanhaalmoment (afb. 7.2.) vast met een momentsleutel.
• Controleer na elke montage of het express-klimtouw vrij in het oog kan bewegen.

Let op! Als de plug te ver uitsteekt, kan deze de beweginsvrijheid van het express-klimtouw in het oog nadelig beïnvloeden (max. 4 mm).

De montageplaats moet altijd boven de gebruiker zijn - het valgebied moet dienovereenkomstig beschikbaar zijn. Bij een montage volgens EN 795:2012-A moet voor elk ankerpunt afzonderlijk een fotodocumentatie worden samengesteld. Gebruik voor de documentatie de tabel onder 6.1. Mounting Protocol Een schematische weergave van de gemonteerde ankerpunten moet bij elke klim worden gemonteerd en in de montagedocumentatie worden opgenomen. Na de montage moet volgens EN 795:2012 een markering worden aangebracht op het ankerpunt waar de volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd.

De montagehandleiding niet in acht wordt genomen, kan een gemonteerde hanger-plate breken en kan een volledige falen van de verankeringsinrichting niet worden uitgesloten. Het is daarom aan te bevelen om een testanker te plaatsen en de sterkte te bepalen door middel van uittrekken. Het anker moet een minimale axiale trekkracht van 12 kN hebben zonder te breken of uit te trekken. De montage mag uitsluitend door gekwalificeerde en opgeleide personen worden uitgevoerd.

Wij adviseren de ankerinrichting te markeren met de datum van de volgende of laatste controle. Als de markering na montage niet meer leesbaar is, is het aan te bevelen om een extra markering aan te brengen.

Demontage: Een hanger-plate kan worden verwijderd door de moeren te openen. Sla de expansie-anker dieper in het boorgat en slijp zo nodig de rest van de overstek eraf.

b) Lijmhaak
Montage: AFB. 4
• Controleer de kwaliteit van de beugel rond het ankerpunt en zorg er voor dat de rots compact en homogeen is.
• Boor een gat met de juiste diameter en bijbehorende diepte (afb. 7.2.).
• Blaas het boorgat uit met een luchtstraal en maak het vervolgens grondig schoon met een borstel; herhaal de procedure minstens één keer.
• Steek het expansieanker met de rok correct in het gat en sla het ankerin met een hamer (de kop van het expansieanker moet zich iets boven de spanmoer bevinden zodat het schroefdraad niet vernield wordt tijdens het instalen).
• Draai de spanmoer met het voorgeschreven aanhaalmoment (afb. 7.2.) vast met een momentsleutel.
• Controleer na elke montage of het express-klimtouw vrij in het oog kan bewegen.

Let op! Als de plug te ver uitsteekt, kan deze de beweginsvrijheid van het express-klimtouw in het oog nadelig beïnvloeden (max. 4 mm).

De montageplaats moet altijd boven de gebruiker zijn - het valgebied moet dienovereenkomstig beschikbaar zijn. Bij een montage volgens EN 795:2012-A moet voor elk ankerpunt afzonderlijk een fotodocumentatie worden samengesteld. Gebruik voor de documentatie de tabel onder 6.1. Mounting Protocol Een schematische weergave van de gemonteerde ankerpunten moet bij elke klim worden gemonteerd en in de montagedocumentatie worden opgenomen. Na de montage moet volgens EN 795:2012 een markering worden aangebracht op het ankerpunt waar de volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd.

9. GEBRUIK // AFB.5

10. PRODUCTLEVENSDUUR VOLGENS DE FABRIKANT

Indien correct gehanteerd, kan het product tot 15 jaar blijven functioneren. Let op! Het gebruik in een maritieme omgeving leidt tot sneller corrosie en corrosie door spanningscheuren (optisch niet waarneembaar) en tot een snellere slijtage. Vandaar van de haaklklasse 1 toegestaan en moeten er vaker periodieke controles worden uitgevoerd. Let op! De invloed van een dergelijke omgeving kan zich uitstrekken tot vele kilometers van de zee. De gebruikstemperatuur ligt tussen -25 °C en +100 °C.

Verwoesting
Er zijn talloze redenen waarom een product als vervoudert kan worden beschouwd en daarom vóór het einde van de feitelijke levensduur moet worden vervangen (bijv. door veranderingen, richtlijnen of wetgeving, onwikkeling van nieuwe technologieën, incompatibiliteit met andere uitrustingsapparatuur, etc.).

Afzonderen
De uitrusting moet direct worden afgevoerd als...
• deze bij de controle wordt afgekeurd (zowel voor elk gebruik en tijdens het gebruik evenals bij de regelmatige hoofdcontroles).
• een harde valbelasting of een andere aanzienlijke belasting heeft plaatsgevonden, tenzij een verder veilig gebruik door een vakkundig persoon schriftelijk wordt bevestigd.
• de gebruikshistorie van de uitrusting niet bekend resp. onvolledig is.
• beschadigingen/slijtageverschijnselen/sterke verontreiniging op het metaal worden waargenomen.
• de sterke in contact is geweest met chemicaliën en of elektrische invloeden hebben plaatsgevonden.
• de maximale levensduur is overschreden.
• de productaanduiding niet meer leesbaar is.
• u twijfelt over de betrouwbaarheid van de uitrusting.
• een vervorming van de hanger-plate kan worden waargenomen.
• De deskundige kan naar eigen goeddunken de levensduur verlengen of kan de levensduur voor de fabrikant.

Door verschillende omgevingsomstandigheden (bijv. maritieme omgeving, corrosief milieu, omgeving met chloor, uitlaatgassen etc.) kunnen onder bepaalde omstandigheden corrosie, spanningscorrosiescheurtjes (let op: niet zichtbaar!), etc. optreden. Om corrosie tot een minimum te beperken, moet altijd materiaal uit dezelfde haaklklasse worden gebruikt.

Demonteer en vervijder defecte uitrustingsonderdelen direct om het verdere gebruik te voorkomen, resp. noteer dit in de overeenkomstige documentatie.

11. WIJZIGINGEN EN REPARATIES

De uitrusting mag absoluut niet worden gewijzigd.

12. BEWAREN, TRANSPORT EN ONDERHOUD

Bewaar de uitrusting op een droge en schone plaats, beschermd tegen chemicaliën en in een normale omgevingstemperatuur (0 °C tot +40 °C), zonder mechanische belkneilings-, druk- of trekbelasting. Vermijd constante trillingen, te hoge luchtvochtigheid en contact met andere materialen.

13. REINIGING EN ONDERHOUD

Vervuilde producten in handwarm water (indien nodig met neutrale zeep) reinigen. Goed afspoelen.

14. CONTROLE DOOR DESKUNDIG PERSOON // AFB. 6

Naast de verplichte controles voor, tijdens en na het gebruik, moeten de producten minimaal eenmaal per jaar, uiterlijk elke 12 maanden, door een deskundig persoon worden gecontroleerd en moeten wijzigingen worden gedocumenteerd. De controlefrequentie is afhankelijk van de omgeving en de intensiteit van het gebruik van de producten. In een maritieme omgeving moeten producten daarom uiterlijk elke 6 maanden worden gelnspecteerd. De resultaten worden in het logboek ingevoerd. De controle mag uitsluitend door een deskundig persoon met in acht neming van deze handleiding worden uitgevoerd. De documentatie moet worden bewaard gedurende de duur van het gebruik. Gebruik voor de documentatie een protocol zoals die in afb. 6.2.

Afb. 6.1: Montageprotocol afzonderlijk ankerpunt volgens EN 795
(A) Exploitant; (B) Locatie van de installatie; (C) Bedrijf dat verankeroorderlijk is voor de montage; (D) Contactpersoon; (E) Adres; (F) Telefoonnummer; (G) E-mail; (H) Fabrikant van het ankerpunt; (I) Informatie betreffende het ankerpunt; (J) Model; (K) Serie-/chargenummer; (L) Datum van montage; (M) Datum van eerste gebruik; (N) Datum van volgende controle; (O) Overige informatie; (P) Voor elke normale keuring, voor, tijdens en na het gebruik, moet het afzonderlijke ankerpunt éénmaal per jaar (uiterlijk elke 12 maanden) worden gecontroleerd door een deskundig persoon en overeenkomstig de handleiding van AUSTRALPIN hanger-plate worden gebruikt. Deze vindt u op www.austrialpin.at; (Q) Informatie over de montage van de ankerpunten; (R) Datum; (S) Plaats van het ankerpunt; (T) Bevestigingsmateriaal; (U) Staat van de bevestigingsonderdelen; (V) Gebruiksmaterialen in Nm; (W) Overige informatie betreffende de montage; (X) Montagemateriaal moet overeenkomen met de tabel in afb. 7.2. Montagemateriaal en persoonlijke beschermingsmiddelen – gebruikshandleiding met montageprotocol en fotodocumentatie alsook documentatie voor regelmatige controle - moeten beschikbaar blijven gedurende de gebruiksduur van de ankerinrichting. Daarnaast moet de ankerplaat de beschikking hebben over de originele montagehandleiding. Op verzoek van AUSTRIALPIN moet hier ook een kopie van de montagehandleiding en eventuele testdocumenten gratis ter beschikking worden gesteld om deze eventueel aan de bouwtoezicht te overhandigen. Deze documentatie moet ook beschikbaar worden gesteld aan de gebruiker en de deskundige persoon. Met deze documentatie bevestigt het installatiebedrijf, in het bijzonder de deskundige installateur, dat de ankerinrichting volgens de instructies van de fabrikant is geïnstalleerd en gecontroleerd resp. dat het voldoet aan het schematische overzichtsschema. Het schematische overzichtsschema moet bij elke klim incl. de veiligheidsaanwijzingen ter beschikking staan. Het ankerpunt mag alleen worden geïnstalleerd door personen die een overeenkomstige opleiding hebben gevolgd.. (Z) Installatiedocumenten opgesteld op: (AA) Overhandigd op

Afb. 6.2: Documentatie van de regelmatig terugkerende controle van de afzonderlijke ankerpunten volgens EN 795
(A) Naam/Bedrijf; (B) Adres, (C) Datum van aanschaf; (D) Identificatienummer; (E) Model; (F) Installatieprotocol incl. fotodocumentatie beschikbaar: Ja/Nee (G) Laatste inspectiedatum; (H) Serie-/chargenummer; (I) Datum van montage; (J) Datum van eerste gebruik; (K) Documentnummer; (L) Overige informatie; (M) Fabrikant van het ankerpunt; (N) Volgende controle; (O) Voor elke normale keuring, voor, tijdens en na het gebruik, moet het afzonderlijke ankerpunt éénmaal per jaar (uiterlijk elke 12 maanden) worden gecontroleerd door een deskundig persoon en overeenkomstig de handleiding van AUSTRIALPIN hanger-plate worden gebruikt. Deze vindt u op www.austrialpin.at; (P) Informatie over de controle; (Q) Datum; (R) Reden voor revisie; (S) Vastgestelde gebreken of beschadigingen, uitgevoerde werkzaamheden, gebruiksfrequentie; (T) Periodieke controle; (U) Maatregelen voor reiniging in het veld voor maatregelen en opmerkingen noteren; (V) Afzonderlijk ankerpunt blijven gebruiken; (W) Ja - afzonderlijk ankerpunt is OK; (X) Nee - afzonderlijk ankerpunt is niet OK; (Y) Veld voor maatregelen en opmerkingen (vastgestelde gebreken, uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden, bijv. controle van het aanhaalmoment, overige maatregelen); (Z) Gecontroleerd door: (AA) Naam en adres van controleur; (AB) Locatie en datum van controle; (AC) Datum van de volgende controle; (AD) Handtekening van de controleur

15. MODELOVERZICHT // AFB. 7

Afb. 7.1: Modeloverzicht
(A) Artikelnummer; (B) Inhoud; (C) Materiaal; (D) Boordiameter; (E) Montagemateriaal; (F) Haaklklasse 959:2018; (G) Norm

Afb. 7.2: Overzicht Montagemateriaal
(A) Artikelnummer; (B) Materiaal; (C) Ankerdiameter; (D) Totale (A) Artikelnummer; (B) Materiaal; (C) Diameter d'ancrage; (D) Totale lengte; (E) Minimale diepte; (F) Nm voor moer; (G) Moermaat; (H) Boorgatdiameter; (I) Aanduiding fabrikant (FISCHER)

16. CONFORMITEITSVERKLARING // AFB.8

Dit product voldoet aan de PBM-verordening 2016/425. Dit kunt u nalezen op https://eur-lex.europa.eu. De betreffende conformiteitsverklaring vindt u onder https://www.austrialpin.at/service/downloads/. **Aangemelde instanties, die hebben deelgenomen aan de conformiteitsbeoordeling voor de PBM zijn:**
• Allgemeine Unfallversicherungsanstalt Sicherheitstechnische Prüfstelle, Vienna Twin Towers, Wienerbergstraße 11, A-1100 Wien N°0511
De volgende normen kunt u vinden onder https://www.beuth.de/de: EN 959:2018; EN 795:2012-A; EN 365:2004

Versie 03/2023. Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

SL UHO ZA SVEDROVEC PO EN 959:2018/ PRITRDILNA TOČKA PO EN 795:2012-A

1. LEGENDA//SLIKA 1

a) V redu, b) Pozor, c) Smrtna nevarnost

2. PODROČJE UPORABE

Ta izdelek je komponenta za osebno varovalno opremo (OVO) za ture del punto di ancoraggio; (N) Prossimo collaudo; (O) Per ogni controllo ordinario, prima, durante e dopo l'uso, il singolo punto di ancoraggio deve essere verificato e debitamente documentato da una persona competente una volta all'anno (al più tardi ogni 12 mesi). A scopo di verifica impiegare le istruzioni l'uso della placchetta per fix AUSTRIALPIN. Queste sono disponibili all'indirizzo www.austrialpin.at. (P) informazioni per il collaudo; (Q) Data: (R) Motivo della revisione; (S) Difetti o danni riscontrati, lavori eseguiti, frequenza di utilizzo; (T) Verifica periodica; (U) Inserire le misure per la pulizia nel campo per misure e commenti ; (V) Continuare a impiegare un singolo punto di ancoraggio: (W) SI - il singolo punto di ancoraggio è OK; (X) No - il singolo punto di ancoraggio non è OK; (Y) Campo per misure e commenti (difetti riscontrati, lavori di manutenzione svolti, per es. controllo della coppia, altre misure); (Z) Collaudo eseguito da: (AA) Nome e indirizzo del collaudatore; (AB) Luogo e data del collaudo; (AC) Data del prossimo collaudo; (AD) Firma del collaudatore

15. PANORAMICA DEI MODELLI // FIG. 7

Fig. 7.1.: Panoramica dei modelli
(A) Numero di articolo; (B) Contenuto; (C) Materiale; (D) Diametro di foratura; (E) Materiale di montaggio; (F) Classe di gancio 959:2018; (G) Formato

Fig. 7.2.: Panoramica materiale di montaggio
(A) Numero di articolo; (B) Materiale; (C) Diametro del tassello; (D) Lunghezza totale; (E) Profondità minima del foro; (F) Nm per dado; (G) Dimensioni del dado; (H) Diametro del foro; (I) Designazione del produttore (FISCHER)

16. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ // FIG.8

Questo prodotto è conforme al Regolamento DPI 2016/425, consultabile al link https://eur-lex.europa.eu. La relativa dichiarazione di conformità è inoltre disponibile all'indirizzo https://www.austrialpin.at/service/downloads/. **Gli enti notificati che hanno partecipato all'analisi di conformità di questo DPI sono:**
• Allgemeine Unfallversicherungsanstalt Sicherheitstechnische Prüfstelle, Vienna Twin Towers, Wienerbergstraße 11, A-1100 Wien N°0511
Le seguenti norme sono acquistabili all'indirizzo https://www.beuth.de/de: EN 959:2018; EN 795:2012-A; EN 365:2004

Versione 03/2023. Con riserva di refusi e modifiche tecniche.

NL HANGER-PLATE CONFORM EN 959:2018 / ANKERPLT CONFORM EN 795:2012-A

1. LEGENDA // AFB. 1

a) OK, b) Let op, c) Levensgevaar

2. TOEPASSINGSBEREIK

Dit product is een component bij de uitrusting van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) ter bescherming tegen omlaagvallen. Het is bedoeld voor klimmen en het werkveiligheid (industrieel klimmen).
• Het verbinden met de hanger-plate/lijmhaak mag uitsluitend met karabijnhaken conform EN 12275 en/of conform EN 362 worden uitgevoerd.
• De verbinding met een ring of karabijnhaak mag alleen met karabijnhaken conform EN 12275 en/of EN 362 of een touw conform EN 892 worden uitgevoerd.

Bij het niet in acht nemen van deze gebruikershandleiding bestaat er levensgevaar! Dit product mag niet boven de grenzen uit worden belast. Het mag uitsluitend voor het doel worden gebruikt waar het voor is ontworpen. Activiteiten, waarbij een uitrusting wordt gebruikt, zijn natuurlijk gevaarlijk. Fouten of onachtzaamheid kunnen leiden tot ernstig letsel en zelfs de dood. U bent zelf verantwoordelijk voor uw handelen en keuzes. De volgende aanwijzingen moeten zorgvuldig worden doorgelezen en absoluut in acht worden genomen.

De uitrusting mag uitsluitend door personen worden gebruikt die zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik en beschikken over de bijbehorende kennis. Er moet een reddingsplan zijn, dat rekening houdt met alle mogelijke noodsituaties op het werk. Certificering van de afzonderlijke producten in afb. 7.1. Model Overview moet in acht worden genomen!

De fabrikant sluit in het geval van misbruik en/of onjuiste toepassing elke aansprakelijkheid uit. Deze gebruikshandleiding geeft aan de hand van de afbeeldingen het correcte gebruik en voelvoorkomende fouten bij de montage weer. Wij kunnen echter niet alle mogelijke gevaren aanduiden. Bij wederverkoop moet de gebruikshandleiding, montagehandleiding en documentatie voor terugkerende controles in de taal van het land van bestemming ter beschikking worden gesteld.

Elk correct gemonteerd ankerpunt is goedgekeurd voor één persoon conform EN 795:2012. De gebruiker moet een element in een valbeveiligingssysteem installeren dat de energie bij een val tot minder dan 6kN beperkt. Bij een valbeveiligingssysteem moet een vanggordel worden gebruikt. Een vervorming van het ankerpunt is mogelijk tijdens de impact van energie, deze mag daarna niet meer worden gebruikt. Er moet bovendien een markering op het ankerpunt worden aangebracht, als de volgende terugkerende controle